

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WANNY / BALII DREWNIANEJ DO KĄPIELI

Gratulujemy Państwu zakupu oryginalnej wanny / balii drewnianej!

Wszystkie wanny i balie wykonywane są z naturalnego drewna według staropolskiej sztuki bednarskiej. Sposób użytkowania i konserwacji produktu zależy przede wszystkim od jego przeznaczenia oraz rodzaju impregnacji drewna.

1. Rodzaje impregnacji drewna:

- a) naturalne drewno (bez impregnacji)
- b) nasączone olejem do drewna lub środkiem parafinowym
- c) impregnowane wodoodpornym lakierem do drewna lub żywicą

2. Przeznaczenie:

- a) wanny do użytku we wnętrzach do kąpeli gorącej (łazienka, sauna)
- b) balie do użytku we wnętrzach do kąpeli schładzającej po saunie
- c) balie do użytku na zewnątrz

3. Użytkowanie:

- Wanny / balie należy niezwłocznie rozpakować. Nie wolno trzymać wanny w folii ochronnej.

- Nie wolno pustej wanny / balii trzymać w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, lampy, piece) ani na podłożu z ogrzewaniem podłogowym. Nie wolno jej narażać na silne działanie promieni słonecznych. Nieużywaną na zewnątrz balie (np. w okresie jesienno – zimowym) należy opróżnić i zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych (przykryć plandeką).

- Wanny / balie nieimpregnowane lub nasączone olejem przed pierwszą kąpielą należy napełnić zimną wodą na 24h lub ewentualnie dokładnie namoczyć wnętrze (np. gąbką albo polewając prysznicem). W tym przypadku czynność należy kilkakrotnie powtórzyć, tak, by wnętrze wanny przynajmniej przez dobę było wilgotne. W tym czasie następuje samouszczelnienie wanny. Wanny i balie impregnowane lakierem lub żywicą oraz balie i wanny z wkładem akrylowym nie wymagają przedniego namoczenia.

- Do wanien / balii drewnianych nie można nalewać bezpośrednio tylko gorącej wody. Woda powinna mieć temperaturę taką, jaką stosuje się w normalnej kąpeli. Zbyt gorąca woda może rozpuszczać środki impregnujące drewno (olej, parafina).

- Wanny / balie drewniane powinny być regularnie używane, co najmniej kilkakrotnie w tygodniu, jeśli nie do kąpeli, to należy nawilżyć co jakiś czas wnętrze wanny. Dotyczy to zwłaszcza produktów nieimpregnowanych lub nasączonych olejem. Nieużywana przez dłuższy czas wanna może utracić szczelność, a w skrajnych wypadkach mogą opaść obręcze. W takim wypadku należy założyć obręcze ponownie oraz napełnić wannę na 24h. Jeśli wanna nie jest użytkowana przez dłuższy czas, należy ją opróżnić i wytrzeć do sucha.

- Nieznaczne odchodzić obręczy od korpusu wanny powstaje na skutek usychania drewna w przypadku niskiej wilgotności otoczenia i jest zjawiskiem naturalnym. Stosowanie impregnatów ogranicza to w pewnym stopniu, ale nie likwiduje. W skrajnych przypadkach zalecamy przeniesienie wanny / balii do pomieszczeń o dużej wilgotności lub nawilżanie bezpośrednio korpusu wanny.

- Regulacja śrubowa obręczy umożliwi ich dopasowanie do korpusu wanny przy nadmiernym usychaniu drewna, zwłaszcza przy dużych wahaniami wilgotności lub kiedy wanna jest rzadko używana. Jeśli obręcze zaczynają odstawać od korpusu należy dokręcić śruby, ale nie wolno tego robić 'na siłę'. Należy pamiętać, że przy wzroście wilgotności (np. po zakończeniu okresu grzewczego) poluzować śruby, gdyż takie zaciśnięte mocno obręcze mogą uszkodzić klepki, powodując wgniecenia, zmianę kształtu korpusu lub nawet utratę szczelności.

- Nie wolno dopuszczać, aby wanna / balia stała przez dłuższy czas na mokrej powierzchni, co może grozić przegnicciem nóżek drewnianych.

4. Konserwacja:

- Do bieżącego czyszczenia wnętrza balii / wanny drewnianej należy używać letniej wody z mydłem lub innych łagodnych środków myjących. Nie wolno używać silnych środków chemicznych! Wannę z zewnątrz można konserwować środkami do pielęgnacji drewna lub naturalnymi olejami.

- W długim okresie użytkowania w miejscach narażonych na wycieranie mogą powstawać zabrudzenia i smugi, które usuwa się poprzez zeszlifowanie powierzchni i ponowne jej zaimpregnowanie. Zaleca się co jakiś czas sprawdzanie warstwy impregnatu na całości wanny i w miarę potrzeb jej uzupełnianie – najlepiej przynajmniej raz w roku.

- Wanny impregnowane lakierem lub żywicą są z reguły bardziej trwałe, jednakże w przypadku powstania uszkodzenia warstwy impregnującej należy zeszlifować całą warstwę i ponownie nałożyć lakier.

5. Uwagi:

Ważnym czynnikiem trwałości wanny jest zastosowane drewno. Do wnętrza polecamy przede wszystkim gatunki egzotyczne – iroko, kambala, teak itd., które oprócz walorów estetycznych charakteryzują się dużą twardością i odpornością na wilgoć. Można też stosować krajową olchę, dąb i inne gatunki liściaste. Polską sosnę, modrzew, świerk itp. również można użyć jako materiał do zastosowań łazienkowych, aczkolwiek są one mniej odporne na wilgoć i zaleca się ich impregnację lakierem. Do użytkowania na zewnątrz najlepsza jest zasada doboru gatunku, który rośnie w danej strefie klimatycznej. W Polsce zdecydowanie najlepsze jest trwałe drewno dębowe, aczkolwiek należy pamiętać, że drewno to, z uwagi na zawartość tzw. garbników ciemnieje oraz przez pewien czas barwić wodę, co jest zjawiskiem naturalnym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Beczka Polska
tel. kom. 601 800 847
beczka@beczkapolska.pl
www.beczkapolska.pl